

ELEKTRİĞİN GÜVENLİ KULLANIMI

Elektrikli araçları ilk kez kullanırken kullanma kılavuzunu okumalıyız.

Prizlere tel, çivi gibi sivri cisimler sokmamalıyız.

Elektrik direkleri yakınında oynamamalıyız. Direklerden sarkan tellere dokunmamalıyız.

Elektrikli araçları kablolarından tutup çekmemeliyiz.

Çoklu prizlere aynı anda fazla sayıda fiş takmamalıyız.

Kopmuş elektrik tellerine ve elektrik direklerine

Bozuk priz ve elektrikli araç ve gereçleri kullanmamalı, tamir ettirmeliyiz.

Prizlere herhangi bir cisim sokmamalıyız.

Kablosu kopmuş, yıpranmış elektrikli araç ve gereçleri kullanmamalıyız.

Elektrikli araç ve gereçleri kullandıktan sonra prizden çekmeliyiz.

Yağmur yağdığında elektrik direkleri yakınında oluşan su birikintilerinden uzak durmalıyız.

Elektrikli araçları kullanırken uygun elektrik kaynağına bağlamalıyız.

Elektrikli araçları çalışır durumdayken hareket ettirmemeliyiz.

Islak zeminlerde ya da ıslak ellerle elektrikli aletleri kullanmamalıyız.